



«ИНТЕРА»  
Россия, 156008, г. Кострома,  
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1

## Табурет мягкий HANDY SQ

### ПАСПОРТ

Изделие поставляется со снятыми ножками. Ножки имеют скосы по трем сторонам, в нижней части ножки наклеен стикер.

Ножку необходимо установить стикером в угол сидения, прямая грань ножки должна быть направлена наружу табурета.

Закрепить каждую ножку двумя винтами М8х60 с прессшайбой, вворачивая винты в установленные в корпусе гайки.

Вначале один из винтов следует вернуть в гайку не затягивая, далее вернуть второй винт и затем окончательно затянуть оба винта.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой от +10° С до +28° С и относительной влажностью воздуха 65±15%.

Мебель не следует размещать вблизи отопительных приборов. Перемещение изделий следует производить слегка приподняв их над полом.

Не допускается ставить на мебель горячие предметы и предметы с острыми кромками.

Для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность ткани мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса на щадящем режиме работы.

Не допускается прямой контакт с водой.

Запрещается вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

### Правила ухода за тканевыми чехлами

1. Ручная и машинная стирка запрещена.
2. Разрешена химчистка с углеводородом при ограниченном добавлении воды.
3. Гладить при температуре не выше 110 град. С.
4. Запрещено использование отбеливающих средств. Данная процедура может повлиять на окраску ткани.
5. При съемных мебельных чехлах для удаления загрязнений рекомендуется воспользоваться услугами специальных химчисток.

### Локальные специфические загрязнения

1. Для удаления бытовых загрязнений используется средство для сухой чистки, в состав которого не входит вода («сухая пена»).
2. Жидкость с поверхности ткани легко удаляется впитывающей салфеткой.
3. Пятновыводящее средство следует наносить, не втирая в поверхность.
4. Пятно следует протирать по направлению от края к центру.
5. Удаление локальных загрязнений лучше всего проводить незамедлительно.

### Правила ухода за чехлами из искусственной кожи

1. Удаление жидкостей лучше производить сразу. Жидкость удаляйте при помощи впитывающей ткани и губки.
2. При необходимости используйте слабый мыльный раствор для удаления загрязнений. После очистки дайте обивке самостоятельно просохнуть.
3. Не используйте химические растворители, отбеливающие и спиртосодержащие моющие средства, бензин.

### Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил ухода и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

### **В изделиях из ворсовой ткани допускается разнооттеночность, обусловленная различным направлением ворса на отдельных элементах мебели.**

В процессе транспортировки, хранения, эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом, при этом меняется оттенок цвета ткани. **Данный случай гарантийным не является.** Поднять ворс можно с помощью поролоновой губки, прогладив ею ткань по направлению ворса.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока - 18 месяцев со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Паспорт изделия необходимо сохранять в течение всего срока гарантии.

## Свидетельство о приёмке

Дата выпуска:
Код изделия:
Артикул ткани:
Мастер:
ОТК:



**Обстановочка!**  
[WWW.OGOGO.RU](http://WWW.OGOGO.RU)

## Табурет мягкий

## HANDY SQ



Изделие поставляется со снятыми ножками.

Ножки имеют скосы по трем сторонам, в нижней части ножки наклеен стикер.

**Ножку необходимо установить стикером в угол сидения, прямая грань ножки должна быть направлена наружу табурета.**

Закрепить каждую ножку двумя винтами М8х60 с прессшайбой, вворачивая винты в установленные в корпусе гайки.

Вначале один из винтов следует ввернуть в гайку не затягивая, далее ввернуть второй винт и затем окончательно затянуть оба винта.

