



Порядок сборки

1. Прикрепите всю съёмную фурнитуру.
2. Используя эксцентриковые стяжки и шканты соберите каркас шкафа скручивая боковины №2 и №1 с полками №3 вставив в пропил заднюю стенку.
3. Выравнивая каркас по диагонали закрепите заднюю стенку при помощи держателей задней стенки
4. Прикрутите навесы регулируемые на саморез 3,5x30 (имеется насечка).