

OGOGO

Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Вешалка YUMMY



Вешалка YUMMY
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			A	B	T
В.1	Панель	1	1744	450	16

Вешалка YUMMY
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед.изм.
2	Винт M6x25 впотай	3	шт.
3	Дюбель для крючка 8x40	2	шт.
6	Крючок навесной 6x60	2	шт.
7	Ручка кнопка Бонито	3	шт.

1. На панели винтами M6x25 закрепить ручки.
2. Определить место для расположения вешалки.
3. Отметить положения верхних углов изделия. На расстоянии 100мм вниз от верхнего края изделия проведите горизонтальную линию. На этой оси просверлите в стене отверстия для установки дюбелей на расстоянии 65мм от левого и правого края.
4. В полнотелом материале стены следует просверлить отверстие диаметром 8мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель. Глубина сверления не менее 50мм. Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.
5. В установленные дюбели ввернуть крючки, на которые навесить вешалку.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Ручки выполняют функцию крючков для одежды.

Запрещается использовать вешалку не по назначению.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует крепить на сырых и холодных стенах или близко к источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.

7. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наши адреса: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1

