





БРИЛАН

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

БЕТТИ

КОМОД 2D3S









Инструкция по сборке







ВНИМАНИЕ! Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.


- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности. Не собирать мебель на ковре или войлоке.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположащими углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.






120-150 min







A 090913 7x32 x32	B 000146 15x12 x32	C 000151 8x35 x16	D 135021 x34	E 000759 3x20 x48	F 155999 x1
G 000754 3.5x16 x2	H 090185 4.5x45 x1	I 013859 8x40 x1	J 231884 20x20 x6	K 007085 M6 x6	L 000487 12x9M6 x6
M 000083 M6x12 x13	N 358702 L350 x3	O 004427 6x14 x12	P 000763 3.5x16 x30	Q 101608 7x50 x12	R 394305 x5
S 013794 M4x22 x10	T 125913 x8	U 161423 x4	V 235594 6.3x16 x8	W 010942 4x16 x8	X 062367 x8
Y 100640 20x0.5 x20					

№	Габаритные размеры (мм)	шт.	№ пакета	№	Габаритные размеры (мм)	шт.	№ пакета
1	704x400x16	2	1	11	704x377x16	1	1
2	350x140x16	3	1	12	1608x400x16	1	2
3	350x140x16	3	1	13	740x343x3	3	1
4	730x140x16	3	2	14	706x398x16	1	1
5	802x233x16	3	2	15	706x398x16	1	1
6	788x140x16	1	2	16	1608x417x16	1	1
7	802x357x3	1	2	17	377x357x16	2	2
8	802x357x3	1	2	18	142x137x20	4	2
9	714x389x3	2	1	19	1604x137x20	1	2
10	704x377x16	1	1		Комплект фурнитуры		1




B 000146		15x12	C 000151		8x35	T 125913			U 161423			V 235594		6.3x16
	x12			x8			x4			x4			x8	




2



N
358702 L350
x3







3



A
090913 7x32
x8






A 090913		7x32	B 000146		15x12	C 000151		8x35	N 358702		L350	O 004427		6x14	P 000763		3.5x16
		x4			x8			x8			x2			x8			x8
															T 125913		x4



верх





верх






низ

5




6




7


000487	 12x9M6 x6	M  M6x12 x13
--------	--	--




8





9




10











D 135021		x22	E 000759		3x20 x36	X 062367		x8
--------------------	---	------------	--------------------	---	--------------------	--------------------	--	-----------





L1=L2







F 155999  x1	G 000754  3.5x16 x2	H 090185  4.5x45 x1	I 013859  8x40 x1
N 358702  L350 x1	O 004427  6x14 x4	P 000763  3.5x16 x4	




14

A  7x32 x12	B  15x12 x12	R  394305 x3	S  M4x22 x6
---	--	--	---



x3



15


Q  7x50 x12

x3




16


x3




17




x3






 $L1=L2$ 






x3







5











19
















20



Установка петли Clip-on





Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25°C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.д.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели протирать ткань, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители.

Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.

Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой. При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.