





БРИЛАН

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

БЕТТИ

ТУМБА RTV 2D2S









Инструкция по сборке







ВНИМАНИЕ! Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.


- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности. Не собирать мебель на ковре или войлоке.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположащими углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.






120 min











A 090913 7x32 x24	B 000146 15x12 x24	C 000151 8x35 x16	D 135021 x22	E 000759 3x20 x22	F 358702 L350 x2
G 004427 6x14 x8	H 000763 3.5x16 x20	I 101608 7x50 x8	J 155999 x1	K 000754 3.5x16 x2	L 090185 4.5x45 x1
M 013859 8x40 x1	N 394305 x4	O 013794 M4x22 x8	P 125913 x8	Q 161423 x4	R 235594 6.3x16 x8
S 010942 4x16 x8	T 231884 20x20 x6	U 007085 M6 x6	V 000487 12x9M6 x6	W 000083 M6x12 x13	X 100640 20x0.5 x16

№	Габаритные размеры (мм)	шт.	№ пакета	№	Габаритные размеры (мм)	шт.	№ пакета
1	4 0 6x4 0 0 x16	2	1	10	16 0 8x417x16	1	2
2	8 0 2x172x16	1	2	11	1584x416x3	1	2
3	8 0 2x233x16	1	2	12	35 0 x14 0 x16	2	1
4	4 0 8x398x16	1	1	13	35 0 x14 0 x16	2	1
5	4 0 8x398x16	1	1	14	73 0 x14 0 x16	2	2
6	4 0 6x377x16	1	1	15	74 0 x343x3	2	2
7	4 0 6x377x16	1	1	16	142x137x2 0	4	1
8	377x357x16	2	1	17	16 0 4x137x2 0	1	1
9	16 0 8x4 0 0 x16	1	2	Комплект фурнитуры			1




1

B 000146	 15x12 x8	C 000151	 8x35 x8	P 125913	 x4	Q 161423	 x4	R 235594	 6.3x16 x8
--------------------	---	--------------------	--	--------------------	---	--------------------	---	--------------------	--




**Установка шканта в пластъ детали
!!! ЗАПРЕЩЕНА !!!**




2


358702 L350
x2












3


090913 7x32
x8




B 000146		15x12	C 000151		8x35	F 358702		L350	G 004427		6x14	H 000763		3.5x16	P 125913		x4
		x8			x8			x1			x4			x4			




5




6





7





8






9






10




J 155999		x1	K 000754		3.5x16	x2	L 090185		4.5x45	x1	M 013859		8x40	x1
--------------------	---	-----------	--------------------	---	--------	-----------	--------------------	---	--------	-----------	--------------------	--	------	-----------





12

A  7x32 x8	B  15x12 x8	N  394305 x4	O  M4x25 x4
--	---	--	---




13


I  7x50 x8
--



14












15





x2

$L1=L2$
















17
















18



Усановка петли Clip-on





Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25°C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.д.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели протирать ткань, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители.

Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.

Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой. При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.